ワンダーシェフ 家庭用圧力鍋 取扱説明書・クッキングガイド

商品名 魔法のクイック料理 3 ℓ (QSA30) 片手圧力鍋

ご使用になる前に必ずお読みになり、読んだ後は必ず保管して下さい。



新SG基準認定製品

株式会社ワンダーシェフ

- この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、 使用者の責任となりますのでご了承下さい。
- 保証書は21ページにございます。 「お買い上げ日・販売店名」を販売店に記入して頂いて下さい。 記入が無い場合は、レシートと共に大切に保管して下さい。

記Wonder chief 魔法のケイック料理30

魔法の クイック料理

高圧のため、さらに短時間で調理が出来る。 一般的な圧力鍋に比べて約65%の調理時間。



- 料理研究家 浜田陽子著 「浜田ママの魔法のクイック料理」 レシピ本付き。
- ●200V電磁調理器対応。

もくじ

取扱説明
基本的な使用方法
各部のなまえ 4
これだけは必ず守って下さい 5~7
安全構造 8
使い方の手順9~13
点検と掃除
こんなときには
調理時間早見表
その他
インターネット・モバイルページ 20
保証書21
こげとり研磨のご案内 22
交換部品·別売部品 23

魔法のクイック料理 30

(作動圧力140キロパスカル:約2.4気圧、約126°C)


● ご使用前に毎回必ずチェックして下さい ●

7 おもりを外し、掃除ビンでノ ズル及び、ノズルフィルター の穴のつまりが無いか確認し て下さい。

ノズルが目詰まりすると圧力 調整が出来ず危険です。



2 フタの裏面にあるフロート式安全装置のシャフトを 指で押し、内部のパネによって、もどってくるか 確認して下さい。



洗浄中などに包丁や他の器具などで、傷が付かないようにご注意下さい。


また、ご使用前にパッキンに傷やぬめりが無いかお確かめの上、ご使用下さい。

尚、お客様の使用頻度やお手入れにより、耐久期間 は異なりますが、少なくとも一年に一度は新しい パッキンに交換されることをお勧めいたします。



パッキン





- 1 ノズルの真上におもりの中心をまっすぐに置き、時 計回りにねじ込んで下さい。(フタとおもりの間隔 が7mmぐらいで、フラフラした状態で正常です。)
- 2 スライドブッシュボタンを止まる所まで、フタの中 心側に押して下さい。
- 3本体取っ手の△マークと、フタの▽マークを合わせ、 フタを時計の針と同じ方向に回して、本体とフタの 取っ手が一直線に重なるようにセットして下さい。
- ▲ スライドブッシュボタンを止まる所まで、手前に引 いて下さい。これをしないと、安全の為蒸気がもれ、 圧力がかかりません。
- 5 最初は強火にします。(おもりが動くまでは強火にし て下さい。) ガスの場合は、炎が底面より大きくな らないようにして下さい。(取っ手の寿命が短くな りますので) IHの場合は最初から強にせず、約1 分ぐらい「中」で予熱をした後、強にして下さい。 (P7善瞬)
- 6 フロート式安全装置が上がります。(強火を継続)
- アおもりがシュッシュッと音をたてて動き出します。 (この時まで強火)
- おもりが少し動く程度に中火~弱火にします。 (調理時間の開始)
- 9 所定の調理時間がたったら火を消して下さい。 火を消した後も、しばらく中の温度は下がりません。 (悪らし時間) フロートが下がるまでお待ち下さい。



● 調理後フタを開ける時のご注意 ●

7 フロートが下がっているか 建築して下さい。



2 おもりを少し斜めにし、蒸気が出ないのを 確認してから、おもりを外して下さい。 (ネジ式です。P12 · P13参照)



- スライドブッシュボタンを止まる所まで、 鍋の中心側に押して下さい。
- 4 フタの▽印が、本体取っ手の△印にくるま でフタを回転させ、フタを買っ直ぐに持ち 上げて関けて下さい。 この時、蒸気が立ち上がりますのでご注意 下さい。
- **与** いったんフロートが下がりましても、鎖を 揺らしたり動かした場合は再沸騰します。 その時はフタを開けずに1~2を行った後 フタを開けて下さい。





※部品を破損・紛失された時は、上記品番と容量をご確認の上、お客様相談室へお問い合わせ下さい。

※品質向上のため、製品・仕様を一部変更する場合があります。ご了承下さい。別途付属注意書きがある場合そちらも参考にし、大切に保管して下さい。

Wonder chef 魔法のケイック料理30

🔔 これだけは必ず守って下さい。

※下記の諸事項を守らないで、万一事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ご了承下さい。

使用する前に必ず各部に異常が無いか確認すること。



使用する前には、必ず各部に異常がないこと を確認して下さい。また、各部にき製、破損、 へこみ、曲がり、緩みなどの異常が発生した 場合は使用しないで下さい。

特にパッキンをさわってみて、傷が無いか、 ぬめりが無いかをよく確認して下さい。 異常 があると調理中、鍋の中味がふき出すことが あります。

各部のネジ、ナットの緩みがある場合は必ず 追い締めしてからご使用下さい。取っ手など の緩みは本体落下の原因になります。

ノズル、安全弁、フロートの緩みは加圧により外れ、飛び出す可能性がありますので、十分ご注意の上ご使用下さい。

材料を入れすぎないこと。



1回の調理量は材料や水、調味料を合わせて 鍋の深さの2/3までを最大量としてそれ以下 で調理をして下さい。

(鍋の内側に最高水位の線が表示されております。) ※縁まで水等を満たした状態で使用しないで 下さい。

※蒸し料理はレシビにそってご使用下さい。

3 豆料理、麺類の料理は 1/3以下で調理すること。



豆類・麺類などのように、煮ている間にかさの増えるものは、豆・麺類と水を合わせた量が1/3以下で使用して下さい。

特に大豆のように皮のはがれやすい豆は、蒸 しすを使い落としブタがわりにしますと皮が ノズルに詰まることを防ぐことになります。(鍋 の内側に豆類最大の線が表示されております。)



このマークは、製品安全協会が、製品安全を図るために定めた基準に合格したことを証明する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害を賠償します。「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認定されている製品に貼られます。

圧力鍋は加熱して使用しますので、内部が高温高圧になります。取り扱いを誤ると火傷など の傷害を負うことがあり危険です。

圧力鍋を使用する前に必ず取扱説明書をよく読んで、事故のもととならないよう注意事項を 守ってご使用下さい。

説明書は大切に保管し、本書の諸事項を守らないで万一事故が生じた場合は、使用者の責任 となりますのでご了承下さい。また他人にお貸しになる時は、この取扱説明書、部品を忘れ ずに添えて下さい。

これだけは必ず守って下さい。

※下記の賭事項を守らないで万一、事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ごろ承下さい。

重そう、多量の油・酒 (アル コールなどは、使わないこと。



重そう、タンサン、ふくらし粉など急激 に多くの泡の出るもの、多量の油・洒な どは危険ですから調理しないで下さい。 またシチューやカレーなど粘性が強く糊 状になるものは、ルーがノズルや安全装 置に入り込み圧力調整が出来なくなる可 能性があります。別のフタを用い圧力を かけないで調理しましょう。

※天ぶらや揚げ物等に使用しないで下さい。

フタは正しく取り付ける こと。それ以外の状態で 火にかけないこと。

下記にそってフタをはめ合わせ、体とフタのかん 合が正しいか再チェックして下さい。もし、かん 合を間違えて加圧しますと爆発の恐れがあり、 大変危険です。



スライドブッシュボタンを止まる所まで、鍋の 中心側に押して下さい。



本体取っ手の△マークと、フタの▽マークを合 わせ、フタを時計の針と同じ方向に同し、本体と フタの取っ手が一直線に重なるようにセットし て下さい。



スライドブッシュボタンを止まる所まで、手 前に引いて下さい。スライドプッシュボタン をこの位置にせずに火にかけると、蒸気がも れて圧力がかかりません。

過剰加熱や空だきを しないこと。



空だきは絶対にしないで下さい。

空だきしますと、パッキンを傷め蒸気もれ の原因となります。また、加熱中に個内部 の水分がなくなると空だき状態となります。 この場合、内圧があるためパッキンを傷め るだけでなく量が膨らみ、底が丸くなったり、 はがれたりして使用できなくなります。 次の点にご注意下さい。

- ①加熱時間中(おもりが動いてからの時間)は、 火を弱め蒸気の放出量を最小限にして下 さい。特に加熱時間の長い調理はご注意 下さい。
- ②加熱時間中におもりが急に動かなくなっ たり、焦げた二オイがしてきたら、すぐ に火を止めて下さい。空だきの始まりです。
- ③加熱時間中は、鍋のそばから離れないで 下さい。

Wonder chef 魔法のケイック料理30

🔔 これだけは必ず守って下さい。

※下記の諸事項を守らないで万一、事故が生じた場合は、使用者の責任となりますので、ご了承下さい。

加熱中は鍋を、



いったん火にかけたら、おもりをはずしたり、フタを無理に開けようとしたり、ぐらつかせますと急に蒸気が出て大変危険です。 もし、動かすような場合は静かに取扱って下さい。

○ フタを開ける時は、 蒸気を抜いてから。



調理後、火を止めても圧力鍋の内部には、まだ圧力が残っています。フタを開ける時、鍋の中に少しでも圧力が残っていると、フタが飛んだり、内容物が噴き出したりして非常に危険です。必ず圧力が下ったことを確認の上、おもりをはずしてから、P12の手順にそってフタを開けましょう。(※急冷の方法はP13を参照して下さい。)



ノズル、ノズルフィルターは使用する度に掃除し、詰まっていないことを確認して下さい。



取っ手の部分が熱くなる場合があります。必要に応じて、ミトン等を使用して下さい。 (ガスをお使いの場合、炎が底面より大きくならないようにして下さい。 取っ手が 熱くなり劣化変形します。)



調理器具の中に長時間料理を保存しないで下さい。また、使用後は本体、各部品とも よく洗って乾燥させて下さい。



食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないで下さい。アルミ部分、プラスチック部分が 傷む恐れがあります。

) IHクッキングヒーターを お使いの場合。



IHクッキングヒーターは他の熱源と違い、 鍋自体を発熱させる装置です。それもドーナツ状の部分だけ発熱します。

従って「強」で使えば急速に熱くなるので、 金属でも必ず膨張し、使っているうちにゆ っくりと変形していきます。

IHの「強」は急速に融くなるので、ステンレスの膨張とアルミの膨張の差に非常なストレスを発生させます。

まして空焚きになると限界を超え、底面の 変形、剥離の原因となります。

最初から「強」にせず、約1分ぐらい「中」で 予熱をした後「強」にして下さい。



圧力鍋は加圧されると極めて高温・高圧になる器具です。取り扱いを誤ると、火傷などの傷害を負うことがあり危険です。 魔法のクイック料理圧力鍋は、以下のような安全構造がありますが、お客様が圧力鍋の構造をよく理解し、ご使用頂いた場合に効果がありますので、 この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。

圧力を調整します

QS-●-H 圧力調整装置(おもり) QS-② 圧力調整装置(ノズル)

沸騰するとおもりがゆれはじめ、ノズルから余分な圧力をシュッシュッと排出します。圧力鍋の中の圧力を常に140キロバスカルに保つ働きをする装置です。

(注)ノズル及び、ノズルフィルターに 調理カス等が語まっていないか、 確認してからお使い下さい。




ノズルの詰まりを防止します

QS-Øノズルフィルター QS-® 掃除ピン

調理中の食品がノズルに詰まるのを防止する装置です。

(注)常に穴詰まりの無いように清潔に掃除し、ノズルフィルターが セットされているかどうか、必ず確認して下さい。

調理後、ノズルフィルターは回して取り外し、毎回掃除して下さい。



安全を見張ります

QS-(53) スライドブッシュボタン QS-(5) スライド I・II QS-(6) フロート式安全装置

フロート式安全装置は、本体にフタが正しくセットされないと蒸気がもれて圧力が上がらない構造で、内部に圧力が残っている場合(フロートが上がっている場合)は、フタを開けられないように設計されています。

(注)「フタを開ける時」絶対に無理して開けないで下さい。

必ず、P12、STEP1・STEP2を行ない、圧力が完全に抜けているのを確認してから開けて下さい。

スライドブッシュボタンが、止まる所まで手前に引かれていない場合、また、フロートが上がるまでは、フロート式安全装置の所に隙間があります。従って蒸気は漏れます。しかし、スライドブッシュボタンの位置が正しく、内圧が上がり切れば隙間がなくなり、ほとんど漏れなくなります。又、タバコの煙程度の蒸気漏れは何ら問題はありません。

圧力調整装置(ノズル)及びノズルフィルターが目詰まりをした場合、フロート式安全装置が作動して鍋の中の圧力が異常に高くなることを防ぎます。ご使用前に毎回、安全弁シャフトを押し、内部のパネによりもどって来るか確認して下さい。

QS-7 安全#

圧力関整装置(ノズル)、ノズルフィルター 及びフロート式安全装置が目詰まりをした 場合、安全弁が作動して鍋の中の圧力が 異常に高くなることを防ぎます。





火にかける前に

確認1~8をチェックして下さい。

QS-@ 圧力調整装置(ノズル)

おもりを外し、毎回必ずノズルの詰まりは無いかをのそいて見るか、 掃除ピンを通して下さい。

ノズルが目詰まりすると圧力調整が出来ず、爆発の恐れがあり大変

危険です。



QS-(10-30) フタのパッキン

清潔なものが正しくセットされていますか?

バッキンは消耗品です。キズ・ヒビ・ワレがあったり弾力性が無くな ったり、調理中フタと本体の間から蒸気や水が出て来たら交換して下 さい、継続して使用しますとバッキン不良により、フタと本体の間か ら急激に蒸気や内容物が噴出することがあり、大変危険です。高温の 内容物が噴出すると、手や腕などにかかり火傷を負う場合があります。 洗浄中などに包丁や他の器具などで、傷が付かないようにご注意下さい。 また、調理物のカス等の付着、及びヌメリがないように常に中性洗剤 できれいに洗って、水気を拭き取ってから、フタを正常にセットして





QS-9 ノズルフィルター

穴詰まりは無いか、きれいに掃除 されているか外して確認して下さい。 フィルターはネジ式で、手で取り 付け・取り外しが出来ます。もし 周い時はペンチ等で反時計回りに 回して取り外して下さい。



QS-6 フロート式安全装置

スムーズに上下に動きますか? スライドブッシュボタンを止まる 所まで、手前に引いて下さい。 フロートを指で押し、フロートの自 量で動くことを確認して下さい。 確認後、スライドブッシュボタンを 止まる所まで、フタの中心側に押 して下さい。

スライドブッ シュポタンの位 ■はP15を参照。



フロートが 下がっている



フロートが 上がっている

フロート式安全装置

安全弁シャフト

フタの裏面にあるフロート式安全 装置の安全弁シャフトを指で押し て、バネの力で戻ればOKです。 もし動かない場合は、使用せず弊 社までご連絡下さい。



■火にかける前に 確認1~8をチェックして下さい。

確認6 QS-II 調理容量(最高水位線)

調理する材料は、汁(水)も含めて最高水位線以下ですか? 豆類・麺類などのように、煮ている間にかさの増えるものは、豆・ 麺類と水を含わせた量が1/3以下で使用して下さい。

豆の皮や麺等がノズルなどに入り込み、圧力調整が出来ず爆発の 恐れがあり大変危険です。

特に大豆のように皮のはがれやすい豆は、蒸しすを使い落としブタがわりにしますと皮がノズルに詰まることを防ぐことになります。 (鍋の内側に豆類最大の線が表示されています。)

1回の調理量は材料や水、調味料を合わせて値の深さの2/3までを最大量としてそれ以下で調理をして下さい。

(鍋の内側に最高水位の線が表示されています。)



蒸しすを上下逆に して入れ落としつ 夕の代わりにする。

蒸し料理をする場合、鍋に2cm程水を 張り、底に蒸しすを置き、その上に蒸 しものを置いて下さい。その時、食材 の高さが鍋のフチより高くならないよ う注意して下さい。

※蒸し料理はレシビにそってご使用下さい。



127 QS-6 本体 QS-6 フタ

フタは本体に正しくセットされていますか?

ふたのはめ合わせ方

スライドプッシュボタンを止まる所まで、鍋の中心側に押して下さい。本体取っ手の△マークと、フタの▽マークを合わせ、フタを時計の針と問じ方向に回し、本体とフタの取っ手が一直線に重なるようにセットして下さい。

加圧される時、本体とフタのかん合が正しいか再チェックして下 さい。もし、かん合を間違えて加圧しますと爆発や故障の恐れが あり大変危険です。

スライドブッシュボタンを止まる所まで、手前に引いてから火に かけて下さい。



確認8 QS-(EH) 压力調整装置(おもり)

おもりの取付は、ノズルの真上におもりの中心をまっすぐに置き、 詩計回りにねじ込んで下さい。 (ねじ式になっております) (フタとおもりの間隔が7mm程で フラフラしている状態で正常) ※おもりのはずし方はP13を参照 して下さい。



■■■■ 2 火にかけてから







- ①最初は強火にします。
 - ガスの場合は、炎が鍋の底面より大きくならないようにし、 コンロの中央に舗を置くようにして下さい。(取っ手が焼け、 破損することがあります) I Hの場合は最初から強にせず、 約1分ぐらい「中」で予熱をした後、強にして下さい。 (P7事項)
- ②フロート式安全装置が上がります。上がるまでの時間は、 内容量によって異なります。その後も強火を晒けて下さい。
- ③おもりがシュッシュッと音をたてて動き出します。 (これを圧力鍋の慣用語で沸騰と呼びます)
- ④おもりが少し動く程度の弱火にします。ここから調理時間が始まります。レシビにそって時間を計って下さい。
- ⑤量が増えても調理時間は同じです。
- 強火のままですと圧力オーバーとなり、安全装置が作動し、 内容物が飛散する可能性がありますので、必ず弱火にして 下さい。



総理制御と兼らし映画

- ①所定の調理時間がたったら、火を消して下さい。 (沸騰から火を消すまでを圧力鍋の慣用語で、■理時間と呼びます)火を消した後も、しばらく中の温度は下がりません。 (これを圧力鍋の慣用語で蒸らし時間と呼びます) 熱源を切った後も高温調理を軽ける、圧力鍋しかできない 特徴です。
- ②フロート式安全装置が下がると、開けることが出来ます。 P12・P13にそってフタを開けて下さい。もし火を消して 自然放置で3分以内にフロートが落ちるようでしたら、蒸 気が漏れています。バッキンやその他を調べて下さい。

★火にかけてからの

ご注意!!

- 清騰後は鍋をゆすったり、おもりを急に 外したり、鍋を傾けたりしないで下さい。 蒸気と共に中味(液状の場合)が飛び出す ことがあります。
- 2 空焚きは絶対にしないで下さい。 本体の変形やパッキン・取っ手の破損の 原因となります。
- 3 おもりが動き出すまで(内圧が140キロパスカルに上がり切るまで)の間は、フロート式安全装置の所に隙間がありますので、そこから蒸気が漏れますが、おもりが動き出せば、隙間はなくなりほとんど漏れなくなります。また、タバコの煙程度の蒸気漏れは異常ではありません。
- 本 内部の圧力が上昇する過程で、バッキンがピチピチ、パチンと音をだす事がありますが異常ではありませんのでご安心下さい。
- 5 加圧される時、体とフタのかん合が正しいか再チェックして下さい。もし、かん合を間違えて加圧しますと、爆発や故障の恐れがあり大変危険です。(P10参照)



安全装置が 上がります。

■■■ 3 フタを開ける時

STEP1~5の手順でフタを開けて下さい。

STEP 1

フロート

フロートが沈んでいるか確認して下さい。

フロート下がっている



STEP2

蒸気を抜く

おもりを少し持ち上げ、手前に傾けて下さい。 (鍋の中に圧力が残っていれば、シュッと抜けます) 蒸気の抜ける音がしなくなったら、おもりを止まるまで上に持ち

上げて、そのままおもりを置時計回りに半周から一周、ネジがか み合うまで大きく回しておもりを外して下さい。

小さく回すと空回りします。

おもりを外す時は、P13の【おもりの取り方】を参照して下さい。



STEP3

フタを開ける(1)

スライドブッシュボタンを止まる所まで、鍋の中心側に押して下さい。フロート式安全装置が上がっていると押せません。下がるまで放置するか、P13の【急冷】にそって水をかけ冷やして下さい。





STEP4

フタを開ける(2)

フタを少し反睛計回りに回転させて一度止めた時、フタの隙間から蒸気が出ていないことを確認してから、フタの▽印が本体取っ手の△印にくるまでフタを回転させて下さい。

この N、取っ手の動きが普段より量く感じられる時は、鍋の内側にはまだ圧力がかかっている可能性があるので、無理に開けないで下さい。無理に開けると内容物が噴出し、高温の内容物が手や腕等にかかり、火傷を負う場合があります。

STEP1~3の確認をし、まだ取っ手の動きが重いようでしたら、

再度おもりを取り付け、P13の 【急冷】にそって水をかけ冷や してから、STEP2からの手順で 開けて下さい。



en in the second of the second

STEP5

フタを開ける(3)

フタの▽印と本体取っ手の△印を合わせてから、フタを真っ直ぐ 持ち上げ、フタを開けて下さい。この時、蒸気が立ち上がります ので火傷にご注意下さい。

いったんフロートが下がっても、鍋をゆらしたり、動かした場合 は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかりフロートが上がります。

その時はフタを開けずに再度、STEP1からの手順を行った後フ

夕を開けて下さい。



おもりの取り方

※おもりはネジ式になっています。







おもりを止まるまで上に持ち上げる。

おもりを反時計回りに 半周から一周、大きく 回す。小さく回すと空 回りします。

ネジがかみ合い、更 に回せばおもりが外 れます。

★フタを開ける時の



ご注意!!

- 1 フタが固い時、絶対に無理してフタを開けないで下さい。 必ず、STEP1~3を行ない、圧力が完全に抜けているのを確認し てから開けて下さい。
- 2 おもりは急に外さないで下さい。中味が飛び出す恐れがあります。
- お着物が中にある場合は、フロートが沈みにくいことがあります。 フロートの頭を高のような細い棒で突いてみて、蒸気がきつく出る場合は、内部に圧力が残っている可能性があります。おもりを付けて、水で急冷却するなどしてSTEP1~5の操作を繰り返して下さい。

急いでフタを開ける必要がある場合

①急冷

鍋を慎量にシンクに置き、フタの上にふきんをのせ、その上から水をかけて下さい。しばらくしますとフロートが下がりますので、その後おもりを外し、STEP1~5にそってフタを開けて下さい。いったんフロートが下がりましても、鍋をゆらしたり、動かした場合は再沸騰し、圖内部に圧力がかかりフロートが上がります。その時はフタを開けずに再度、STEP1からの手順を行った後フタを開けて下さい。

② 急減圧

おもりを少し持ち上げ、頭部を手前に傾けて、 フロートが下がるまで蒸気を抜いて下さい。

その後おもりを外し、STEP1~5にそってフタを開けて下さい。 いったんフロートが下がりましても、鍋をゆらしたり、動かした場合 は再沸騰し、鍋内部に圧力がかかりフロートが上がります。

その時はフタを開けずに再度、STEP1からの手順を行った後、フタを開けて下さい。

急に滅圧すると煮物が煮くずれすることがあります。

いつも清潔で安全にご使用いただくために…



QS-② 圧力調整装置(ノズル)



フタを締める前にノズルをすかして、調理カス等 が詰まっていないか確認をして下さい。



もし、調理力ス等が詰まっていたら、付属の掃除 ピンで異物を取り除き、水で流して下さい。

■調理中、ノズルから煮汁などが出た時は分量オーバーか又は、 火力が強すぎであり、トラブル発生の合図です。

■豆類、麺類、おかゆ類など、あわだちやすい料理は調理中、 多少無汁が出ることがあります。







F= 302

QS-® バッキン

取り付け方

フタの内側の一番奥に取り付け、図の ようにスライドによって、内側に押さ れる所に取り付けて下さい。



バッキンのベロ部分を指でつかみ、 取り出して下さい。

押問

バッキンとフタの内側を中性洗剤で洗い、 その後布で拭いて下さい。 (火であぶったり、直射日光に当てて 干したりしないで下さい。)



■フタの内側の外枠に取り付けておりますパッキンは、ご使用により劣化します。また、使用期間が短くても、洗浄中などに傷が付き、劣化することがあります。劣化した場合、調理中にフタと調本体の間から蒸気が満れたり、水滴が落ちたりします。そのような状況が起きましたら、そのパッキンを継続使用せず、新しい物に交換して下さい。

継続して使用しますと、フタと
本体の間から急激に蒸気や内御物が噴出することがあり、大変危険です。 高温の内容物が噴出すると、手や腕などにかかり火傷を負う場合があります。

- ※洗浄中などに包丁や他の器具などで傷が付かないようにご注意下さい。また、 ご使用前にパッキンに傷やヌメリが無いかお確かめの上、ご使用下さい。 油等でヌメリがある時は、台所洗剤等でヌメリを取ってからご使用下さい。
- ※お客様の使用頻度やお手入れにより耐久期間は異なりますが、少なくとも 一年に一度は、新しいバッキンに交換されることをお勧めいたします。
- ※保管時はパッキンを鍋プタに取り付けず、フタをせずに保管して下さい。 においがパッキンや細に付くのを防ぎます。

いつも清潔で安全にご使用いただくために…



QS-0 フロート式安全装置(安全弁シャフト) QS-0 安全弁



プロート司安全装置:スライドブッシュボタンを止まる囲まで、手前

に引いて下さい。

フロートはフタ両側より舞で軽く押し、フロー

トの白量で動くことを確認して下さい。

確認後、スライドブッシュボタンを止まる所 まで、フタの中心側に押して下さい。

安全弁シャフト: フタの裏面にある安全弁シャフトは指で押し、内 部のパネによって戻ってくるか確認して下さい。

フロート式安全装置・安全弁シャフト・安全弁は、中性洗剤で 洗浄多よく湯を流して下さい。フロート式安全装置・安全弁シャ フトは、動かしながら調理カスや油汚れ等を取り除いて下さい。





QS-(5-1) (5-2) スライド QS-(5-3) スライドブッシュボタン



スライドブッシュボタンを動かし、フタの開閉が正しく出来る か確認して下さい。



フタを開閉する時は、スライドブッシュボタンを止まる所まで フタの中心側に押して下さい。この状態でないとフタは開閉出 来ません。

また、フロート式安全装置が上がっている場合(鍋内部に圧力が かかっている場合)スライドブッシュボタンは、その場所へは動 きません。これにより、圧力がかかっている状態でフタが開く のを防ぎます。

脚理の時は、スライドブッシュボタンを止まる刑まで手前(論の 外側方向)に引いた場所で行って下さい。

この場所でないと蒸気がもれて圧力がかかりません。これにより、 ご使用者の確認なしに圧力がかかるのを防ぎます。



フタを正しく聞じた状態以外では、火にかけないで下さい。 スライドが熱で変形することがあります。



中性洗剤で洗いよく湯を流し、スライドを動かしながら調理力 スや油汚れ舞を取り除いて下さい。

■フタを開閉する時のスライドブッシュ ボタンの位置(フタの中心側に押す)

■調理をする時のスライドブッシュ ボタンの位置(手前に引く)





圧力鍋が 正常な場合

フタを正しく取り付け、 スライドブッシュボタンを 正しく動かします。 火にかけて数分後、フロート式安全装置が 浮き上がります。

(内容物の量によって時間は異なります。) フロート周辺から蒸気が少し漏れる場合が ありますが、問題はありません。 夏に2~3分後、圧力開整 装置のおもりが、シュッシュッと動き出します。

※これ以外の動きは全て異常です。すぐに火を消して十分に急冷してから、下記に異常の見分け方と原因、対策を列記してありますので、よく読んで対処して下さい。さらに不明な点は、P17のお客様相談室にお問い合わせ下さい。

	こんなとき	原 因	このようにします			
Δ	体にフタをセット出来ない。	①本体とフタの噛み合わせが悪い。	このまま絶対に使用しないで下さい。爆発の恐れがあり大変危険です。			
	(フタが閉まらない)	②スライドブッシュボタンの位置が合っていない。	スライドブッシュボタンが止まるまで、フタの中心側に押して開閉して下さい。			
В	体の取っ手がガタガタする。	ネジがゆるんでいる。	ブラスドライバーで強く締め付けて下さい。			
С	体にフタをセットした時、 本体・バッキン・フタとの間に 余裕(ガタ・隙間がある。	そのように設計されています。	加圧されますとバッキンが拡がって、本体・フタに密着し、密閉状態となります。			
D	おもりが取り付けられない。 はずせない。	おもりはネジ電です。	回して脱着します。取りつけは、P10の確認8、取り外しは、P13をご覧下さい。			
		①火力が弱い。	鍋底から火がはみ出さない程度の強火にします。			
E	フロート式安全装置のフロートが 浮き上がらない。	②スライドブッシュボタンの位置が合っていない。	スライドブッシュボタンが止まるまで、手前(鍋の外側方向)に引いた場所で調理して下さい。			
	772233000	③パッキンのキズ・破損・非弾性。	パッキン交換(有料)が必要です。弊社までご連絡下さい。			
		①パッキンのキズ・破損・非弾性。	パッキン交換(有料)が必要です。弊社までご連絡下さい。			
F	フロートが浮き上がったが、火を 消すとすぐにフロートが落ちる。	②ノズル・量全弁・フロート取り付け部分のネジのゆるみ。	ベンチかスパナで追い締めする。			
		③ノズル・安全弁・フロート取り付け部分の オーリングバッキンが傷んでいる。	オーリングパッキン交換(有料)が必要です。弊社までご連絡下さい。			
G	フロート式安全装置部から蒸気が	①フロートが上がるまでは、フロート式安全装置 の所に隙間があるので、蒸気が漏れます。	内圧が上がりきれば、隙間がなくなり、ほとんど漏れなくなります。 又、タバコの煙程度の蒸気漏れは、何ら問題はありません。			
0	漏れる。	②スライドブッシュボタンの位置が合っていない。	スライドブッシュボタンが止まるまで、手前(鍋の外側方向)に引いた場所で調理して下さい。			
		③ノズル・ノズルフィルターの目詰まり。	P12・P13にそってフタを開け、ノズル・ノズルフィルターを掃除して下さい。			
		①スライドブッシュボタンの位置が合っていない。	スライドブッシュボタンが止まるまで、手前(絹の外側方向)に引いた場所で調理して下さい。			
		②バッキンがぬれていた。	バッキンとバッキン取り付ける部分をよく拭いてからご使用下さい。			
Н	フタの周囲から蒸気(水滴)が 漏れる。	③バッキンのキズ・破損・非弾性。	パッキン交換(有料)が必要です。弊社までご連絡下さい。			
, ,	取っ手の所から水滴が落ちる。	④パッキンが所定の場所に付いていない。	P14を確認し、再度付け直して下さい。			
		⑤フロート式安全装置の取り付け部分(内側)の ネジのゆるみか、オーリングパッキンの劣化。	ベンチかスパナで追い締めして下さい。 オーリングパッキン劣化の場合は交換(有料)が必要です。弊社までご連絡下さい。			



- ●取っ手が外れて本体やフタが落ちて、火傷、ケガをする事がありますので、取っ手のガタつきを簡単に考えないで、完全な状態にしてご使用下さい。
- 料理をする前に毎回、ノズル及びノズルフィルターのつまりを完全に取り除いて下さい。
- ◆料理をする前に毎回、フロート式安全装置の下穴より出ている安全弁シャフトを押して、 バネの力で戻って来るか確認して下さい。

お客様相談室

	こんなとき	₩ 因	このようにします
ı	おもりが回転しない。	弊社商品のおもりは回転しません。	弊社商品のおもりはフラフラとゆれるだけです。 回転すると火傷の危険がありますので、回転しないようにしています。
		①火力に弱すぎる。	おもりを少し動かして下さい。その時蒸気が出てくれば、火力をもう少し強くして下さい。
	繊 理中おもりが最に動かなく	②空焚き。	. 完全に空焚き状態になりますと蒸気が出ません。また、焦げている臭いがします。この時は、 鍋が非常に高温になっていますので、火を止め冷えるまでそのまま放置して置いて下さい。
J	なった。	③ノズル・ノズルフィルターの目詰まり。	おもりを少し動かしても、蒸気が出ない時は目詰まりの可能性があります。 直ぐに火を止め、しばらく放置して置いて下さい。その後多量の水をかけて十分冷やして からフロートが落ちているのを確認してフタを開け、目詰まりの掃除をして下さい。
	調理中、フロート式安全装置・	①ノズル・ノズルフィルターの目詰まりにより、 安全装置が働いた。	P12・P13にそってフタを開け、ノズル・ノズルフィルターを掃除して下さい。
K	安全弁から勢いよく蒸気が出だした。	②おもりがゆれているのに、強火で加熱し続けた ことで安全装置が働いた。	おもりがゆれたら、少しゆれる程度にまで火を弱めて下さい。 もし強火のまま使用しますと、安全装置が働き、内、70が飛散する可能性があります。
L	鍋の内側が無げ付いた。	①火力調整に問題がある。	最初は強火にします。ガスの場合は、炎が鎖の底面より大きくならないようにし、コンロの中央に鍋を置くようにして下さい。 IHの場合は、最初から「強」にせず、約1分ぐらい「中」で予熱した後、「強」にして下さい。その後、おもりが少し動く程度の弱火にして下さい。
		②水の量に問題がある。	水の量を少し増やして下さい。 季節や材料、その他環境によってレシビ通りに裏理できないことがあります。
М	無げ付いた時は		焦げた中味を取り出し、鍋に水を入れ沸騰させて下さい。そこに重曹を1/2カップ入れ、圧力 鍋のフタをせずに5分間、更に沸騰させて下さい。火を止め冷めたら、スポンジタウシでごすり 取って下さい。もしとれない場合は、クリームクレンザーなどを使用し、こすり取って下さい。 ワンダーシェフでは、鍋内舗の再研磨(有料)を行っています。(販売店での受付は行っておりません。)弊社までご連絡下さい。(P20の「こげとり研磨のご案内」を参照して下さい。)
N	白米ごはんが少し灰色がかって 見える。	高圧でお米のでんぷんか100%α(アルファ)化した印。 だからお米も玄米もふっくらモチモチに炊き上がります。	灰色がかって見えることは全く問題ありません。

- よく使われる材料を調理するのに必要な水量、調理時間、蒸らし時間を表にしました。
- Wander afief 魔法のケイック料理 5.5 ℓ (140キロパスカル)を使い、水の分量には調味料を含みます。この量がご使用の鍋に合う訳ではありません。
- ・熱源の種類や火力の強さ、材料の大きさ、取り合わせによって調理時間が多少変わりますので、この表はひとつの目安としてお使い下さい。

	材	料	分量	大きさ・形	水分量	調理法	加圧時間	備考
	豚も	も肉	600g	300gかたまり2つ	400cc	茹でる	5分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	豚バ	ラ肉	600g	4cm角	650cc	茹でる	8分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	スペ	アリブ	700g	食べやすい大きさ	ひたひたの■	茹でる	6分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
肉	鶏む	ね肉	300g	かたまり	200cc·蒸し用	蒸す	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	牛す	じ肉	400g	食べやすい大きさ	300cc	茹でる	5分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	鶏手	羽元肉	12本	_	350cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	鶏レ	バー	400g	食べやすい大きさ	200cc	茹でる	0分	5分蒸らしたら蒸気を抜く
	さ /	か ま	4尾	うろこ、頭、腹を取って半分に	400cc	茹でる	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	真い	わし	6尾	うろこ、頭、腰を取って4等分に	200cc	茹でる	8分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
魚	あ	じ	5尾	頭、腹、ぜいごを除く	350cc	茹でる	6分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
m	た	こ	500g	大きい乱切り	350cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	え	び	有頭えび10尾	背わたを除く	200cc·蒸し用	蒸す	0分	5分蒸らしたら蒸気を抜く
	क	きり	300g	塩抜きしておく	80cc	茹でる	0分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす

[※]上国の調理時間早見表は、5.5%の圧力鍋を使用しています。3.0%の圧力鍋の場合は、分量を約半分にして調理して下さい。

- 調理目安/沸騰時間……おもりがくシュッシュッ>と音を出して動き出すまでの時間です。
 調理時間……おもりが動き出したとき(沸騰)から、火を消すまでの時間です。
 蒸らし時間…火を消し、余熱を利用して調理する時間です。
- 調理単位/カップ······1カップ 200cc 大さじ······15cc 小さじ······5cc

	材料	分 重	大きさ・形	水分量	調理法	加圧時間	備考
	大 豆	200g	_	800cc	茹でる	1分	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け2時間おく
豆	黑 豆	200g	_	700cc	茹でる	下茹で1分 仕上げ1分	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け2時間おく
	あずき	200g	-	600cc	茹でる	下茹で5分 仕上げ3分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	白 花 豆	200g	-	800cc	茹でる	下茹で4分 仕上げ30秒	下茹で前、フタをかけて熱湯に浸け1層間おく
	かぼちゃ	400g	4cm角	300cc	茹でる	30秒	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
anco	白 菜	600g	3cm角	150cc	茹でる	30秒	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
野	キャベツ	500g	短冊切り	130cc	茹でる	0分	2分蒸らしたら蒸気を抜く
菜	にんじん	500g	2cm厚輪切り	かぶるくらしいか加減	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	大 根	1/2本	3cm輪切り6枚	ひたひたの量	茹でる	5分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
	さつまいも	500g	2cm厚輪切り	350cc	茹でる	20秒	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
5	じゃがいも	100g5個	1個を半分に切る	300cc	茹でる	1分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
も	じゃがいも	100g5個	1個をそのまま	300cc	蒸す	10分	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす
海	ひじき(乾燥)	50g	水に浸けて戻す	200cc	茹でる	30秒	フロートがおりるまで自然放置で蒸らす

%上記の調理時間早見表は、5.54の圧力鍋を使用しています。3.04の圧力鍋の場合は、分量を約半分にして調理して下さい。

インターネットに掲載のレシピは、普通圧での制理レシピです。魔法のクイック料理鍋で調理の場合、加圧時間を1/4~1/5を目安に短縮して下さい。

FROM WEBSITE

http://www.wonderchef.jp/

インターネットホームページでは、200種類以上の レシビを写真入りで見る種が出来ます。

印刷して自分だけのレシピブックを作る事も出来ます。 検索用ホームページから「ワンダーシェフ」で検索して 頂いてもご覧になることが出来ます。



ホームページの内容

- ワンダーシェフについて
- レシピ 検運
- 商品紹介

お問い合わせ

- Q&Aベージ

http://www.wonderchef.jp/m/

モバイルページでは、200種類以上のレシピをいつで もどこでも見ることが出来ます。

お買い物中に材料からメニューを選んだり、キッチン で携帯電話を片手にお料理出来たりと大変便利です。

上記アドレスを携帯電話に入力して下さる か、2次元コードから入力して下さい。

入力方法は携帯電話の説明書をご覧下さい。



モバイルページで出来る事

- キーワードからのレシピ検索カロリーからの検索
- 料理のカテゴリからの検索 ユーザー登録
- 材料・調理法からの検索
- お問い合わせ

インターネット・モバイルベージでユーザー登録を受け付けています!

ユーザー登録をしていただきますと、毎月2回「季節のレシビ」を含むメールを お届けいたします。また、ユーザー専用のインターネットホームページでは、 ユーザー同士がコミュニケーションを持てる「掲示板」もご用意いたしております。 ご購入10年無料点検のご案内もさしあげます。

ワンダーシェフ



和食

- ◆茲す
- あんかけ茶碗蒸し 椎茸シュウマイ
- 赤板
- 銀豆醛
- 茶碗玉! ◆無る
- あさりの知意
- 置きりのワイン悪し しなり書司
- いわしの卒者
- いわしの生姜煮 枝豆の塩茄で
- かぼちゃの甘辛量 関西風おでん
- 牛タンの味噌漬け
- 牛肉と新ごほうの景物 生肉のしぐれ着
- 切り干し大根
 - 金時豆の甘煮 栗きんとん
- 雌豆
- 100 005 五目豆
- さんまの麻疽魚
- ししゃもの昆布巻き ・じゃかいものそぼろ童
- じゃこの佃煮
- 白いんげんの甘煮 スナップえんどう選玉子とじ
- たこと大豆の柔らか煮 展景
- なすの含め豊
- 肉じゃが ひじきの無物
- 壓汁
- 豚の角膏
 - ふきと油揚げの意物 豚もつの煮込み
 - ふろふき大根 みそ煮豚ステーキ風
 - 野菜のおにしめ
 - 値で豚 茹で豚のにんにく醤油漬け
 - ◆炊く 育豆ごはん
 - 玄米ごはん 五目炊き込みごはん
 - 赤飯(炊く)
 - 白米 白米かゆ
 - 松育ごはん

- ●蒸す
- シーフードと野喜ドレッシング ・手羽の柔らか唐揚げ
- ◆煮る
- ・ヴィシソワーズ ・オックステールシチュー
- 牛すね肉の赤ワイン煮 牛肉のイタリア用着込み
- ・クラムチャウダー
- シーフードミックスのトマト類 ・白いんげん豆のチリコンカン
- 白いんげん草のトマト味
- ミネストローネ 白菜とロースハムのスープ煮
- 大豆のボークビーンズ
- ・タンシチュー チキンフリカッセ
- 幕の赤ワイン無
- 難のカレークリーム策 事のパブリカ風味スープ
- ナスと挽肉のカレー
- 人参のボタージュ
- ハッシュドビーフ ピーフカレー
- ・ピーフシチュー ポークソテーのトマト風味
- ・ボットロースト ・ポルシチ
- ・ホワイトシチュー
- ・本格ボークカレー ・ラザニア
- レンズ豆のカレー

◆話す

- ・シュウマイ スペアリブのケチャップ味
- スペアリブのトウチ蓋し ・肉団子のもち米素し
- ●無る
- 海老のチリソース
- 牛タンの炒め物 ・ジャージャー 置の中華かゆ
- ・中華おこわ
- 中華風肉剛子のスープ書 - 中華風水牧寺
- 手羽先の着込み ・ 権々整定サラダ
- 回鍋肉(ホイコーロー)

これうのレシピを 見る事が出来ます

- . 7915
- (韓国風汁かけごはん)
- コムタンスープ 参加湯 (サンゲタン)
- 冷疆

お菓子・デザート

- ・イチゴジャム
- おはぎ
- カスタードブリン
- カップケーキ
- かぼちゃのブリン 調料豆の甘煮
- 悪のケーキ ココナッツ団子
- 白玉あずき スイートポテト
- ・タピオカのココナッツミルク
- ・つぶあん (おはぎ用)
- 冷やししるこ ・リンゴのコンポート

- 内
- 9732 豆 魚介藝
- ●ソース 基本のトマトソース
- ミートソース

圧力鍋を使うと、すばやく 簡単に健康的な本格料理が

楽しめます。 また、材料や味付けの工夫 で、あなたなりのバリエー ションを広げて頂きますよ

うおすすめ致します。



② Wooder chef ワンダーシェフ 魔法のクイック料理 片手圧力鍋

Wonder Chef 圧力鍋をお買い上げ戴きまして、誠に有り難うございました。 私達は最高の品質の圧力鍋を提供することに努力しております。 いつまでも楽しく、ワンダーシェフ圧力鍋をご愛用下さいませ。

式 ワンダーシェフ 魔法のクイック料理 片手圧力鍋3 & 品番: QSA30

●保証期間 1年間(お買い上げ後)

※お買い上げ日がご不明の場合は、 製造日より1年間とします。

• お買い上げ年月日

製造年月

本体取っ手の

- ・お客様お石町
- ・ご住所
- 電話番号
- お買い上げ販売店名(もしくはレシートを添付)

〒561-0825 大阪府豐中市二葉町1丁目19-19 TEL.06(6334)4349





Wonder chef 魔法のケイック料理38 無料点検・こげとり研磨のご案内

▶保証内容

◎ 取扱説明書等に記載された通り、正常な使用法において発生した不都合につきましてはお買い上げ後、 1年間は無償で修理致します。

ただし、次に掲げる内容等により、商品に不都合が発生した場合の修理・交換につきましては実費を頂きます。

- ① 消耗部品(使用する度に、損耗、劣化する樹脂製品・パッキン・取っ手・おもり・スライド等)・付属品は保証の対象外とします。
- ②移動、取り扱い不注意等により、落下、打ち付け等によっての損傷、故障。
- ③ 取り扱い注意事項を守らなかった為に起因する損傷、故障。
- ④ お客様の勝手な修理、改造による損傷、故障。
- ⑤天災や火災等による損傷、故障。
- ⑥ その他、異常と思われる使用方法等によって起こる損傷、故障。
- ◎この保証は日本国内のみ有効です。
- ◎ ご購入から1年以上経過した製品は、修理が出来ない場合があります。
- ◎ その他の修理につきましては、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

▶ご購入10年無料点検のご案内

ワンダーシェフでは、長く安心してワンダーシェフをお使い頂くために、ご購入から10年後に弊社から、お客様に無料点検のご案内を致します。

ご希望の方はインターネットホームページより、ユーザー登録を行って下さい。

なお、点検・修理にかかる技術料は無料ですが、部品代及び送料(往復)はご負担頂きますのでご了承下さい。

▶こげとり研磨のご案内

ワンダーシェフでは、残念ながらこがしてしまった鯛の内面を、**技術料 ¥1,000+送料(往復)**で 研磨して、お買い上げ時に近い状態に戻す加工も承っています。下記のお客様相談室までご連絡下さい。(販売店での受付は行っておりません。)

受付時間/9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

交換部品について

交換部品は必ず弊社の純正部品をご使用下さい。 お問い合わせは必ず「**魔法のクイック料理**」の容量及び部品番号をお買い上げの 販売店、又は弊社お客様相談室までお申し付け下さい。

部品番号	部品名	小売価格	税込価格
QS-①-H	圧力調整装置(高圧用おもり 140kpa)	1,200円	1,260円
QS-①-M	圧力調整装置(普通圧用おもり 80kpa)(別売品)	1,200円	1,260円
QS-®	ノズルフィルター	500円	525円
QS-(10-30)	パッキン	1,000円	1,050円
QS-®	本体取っ手	1,300円	1,365円
QS-4-1)	本体 補助取っ手	1,000円	1,050円
QS-(4-2)	ふた 補助取っ手	800円	840円
QS-®	掃除ピン	300円	315円
QS-(14-30)	蒸しす3.00用	1,000円	1,050円
QS-16	取扱説明書	300円	315円

パッキン(QS-10-30)の交換日を記録しておきましょう。

鍋	脯	入	日	1	年	月	日
11:	ッキン	ノ交担	日	1	年	月	日
17:	ッキン	ノ交担	日		年	月	日
11:	ッキン	ン交担	日月	1	年	月	日
11:	ッキン	ン交担	カロ		年	月	日
11:	ッキン	ン交換	2日		年	月	日
11:	ッキン	ン交割	2日		年	月	日
15:	ッキン	ン交担	9日	:	年	月	B
15:	ッキン	ン交割	2日	:	年	月	日
11:	ッキン	ン交割	9日		年	月	日
11:	ッキン	ン交担	典日		年	月	8

※バッキンはお客様の使用頻度やお手入れにより、耐久期間は異なりますが、少なくとも一年に一度は、新しいバッキンに交換されることをお勧めします。

■別売り部品

600783	600561	601117	602121	603159	603197
3.00月バスケット(達) 直径17cm・深さ7cm	3.0ℓ用ガラス 3.0ℓ 用ガラス 3.0ℓ mガラス	種炊(くらだき) 1~2合のお米・弦米を 炊く内がまざす	浜田ママの 順法のウイック料理	ステンレスクリーナープロ	デジタルタイマー(W)
1,200円	1,000円	5.000円	1,200円	2,000円	2,000円
1,260円(税込)	1,050円(税込)	5,250円(税込)	1,260円(税込)	2,100円(税込)	2,100円(税込)

(別途消費税と送料をご負担下さい。)

魔法のクイック料理圧力 鍋は、作動圧力140キロ パスカルです。

他社の料理ブックを参考 にされる場合、作動圧力 をご確認下さい。作動圧 力が違う場合は、料理時間を調整して下さい。





お客様相談室

E力なべ協議会会員 株式会社ワンダーシェフ